



تکنیک های مناسب سمعپاشه

عنوان :	تکنیک های مناسب سمعپاشه
ناشر :	اداره رسانه های آموزشی/ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی/ سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
نگارش :	محمد حسین ابریشمی مقدم
مدیر اجرایی و ویراستار :	امیر عرقانیان عبادی
گرافیک و صفحه آرایی :	مجتبی احسانی
افزونه :	فریبا بیگی
لیتوگرافی، چاپ و صحافی :	دقت ۳۱۲۵۰۵۲ (۶ خط)
شمارگان :	۱۰۰۰ جلد
زمان چاپ :	آذر ۸۹

کد : ۱۰۴۸ - ۸۹

بر اساس مصوبه شورای فناوری / مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی / سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

فهرست

۳	مقدمه
۳	امول کلی سمعپاشی
۵	شناسایی نازل ها
۵	۱ - نازل مخروط پاش
۵	۲ - نازل بادیزی
۷	هم پوشانی نازل ها
۹	صافی ها
۱۰	چکه گیر نازل (چک والو)
۱۱	طبقه بندی سمعپاش ها بر حسب نوع کاربری
۱۱	. سمعپاش اتومایزر پشتی
۱۳	. سمعپاش میکروتر پشتی
۱۴	. سمعپاش تلمبه ای ساده
۱۵	. سمعپاش کتابی اهرمی پشتی
۱۷	. سمعپاش پشتی موتوری لانس دار
۱۸	. سمعپاش فرقونی صد لیتری
۲۰	. سمعپاش زنیه ای
۲۰	سمپاش پشت تراکتوری بوم دار
۲۱	۱ - سوار شونده
۲۲	۲ - کششی
۲۲	۳ - خود کششی
۲۳	کالیبر اسیون
۲۳	مهم ترین شاخص های ارزیابی سمعپاش پشت تراکتوری بوم دار، قبل از استفاده

مقدمه

همگان از آثار منفی مصرف سموم نباتی و عوارض زیست محیطی آن اطلاع دارند. اما به نقش مؤثر آفت‌کش‌های شیمیایی در مبارزه با آفات و اهمیت اقتصادی آن در تولید محصولات کشاورزی نیز اذعان دارند. به این خاطر نه تنها از میزان تولید سموم گیاهی در جهان کاسته نشده، بلکه همواره با تنوع بیشتر در حال توسعه است.

حقیقان گیاه پزشکی، مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین روش مبارزه با آفات مطرح می‌کنند. (البته در تلفیق با روش‌هایی مثل: زراعی، مکانیکی، فیزیکی و بیولوژیکی).

از حدود ۷۰٪ سال پیش، مصرف سموم شیمیایی بر روی محصولات کشاورزی در ایران رایج شد. به دنبال آن، استفاده از انواع ادوات سمپاشی نیز توسعه یافت. اما همواره اهمیت آموزش شیوه‌های صحیح کاربرد سمپاش‌ها، در حاشیه تبلیغات فروش آن‌ها پنهان و یا کمرنگ مانده است. در حال حاضر، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد سموم مصرفی در کشور، به علت کاربرد نامناسب سمپاش‌ها، به هدر می‌رود.

اصول کلی سمپاشی

سموم نباتی ممکن است به چند صورت مورد استفاده قرار گیرند:


۱. به صورت تقریباً خالص (که به تکنیکال معروف است).
۲. با استفاده از یک حلال که معمولاً آب است و به عنوان امولسیون ارائه می‌شود.
۳. به صورت گرد پاشی.
۴. به صورت گرانول پاشی.

این سموم، در یک برنامه سمپاشی، باید به طور یکتاخت و همگن بر روی گیاه (و یا سایر اهداف مورد نظر) پاشیده شوند. مناسب‌ترین وسیله برای شکستن محلول و تبدیل آن به قطره سمی، دستگاه سمپاش است.


* اجزای اصلی یک سمپاش، بسته به نوع آن، معمولاً شامل: مخزن، لوله‌ها، اتصالات، پمپ‌ها، توربین‌های تولید جریان شدید هوا، موتورهای الکتریکی، نازل‌ها، صافی‌ها و بوم‌ها است.

آنچه که در تولید قطرات سمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، توجه به مشخصات قطره است. مشخصاتی که باید متناسب با اهداف مورد نظر در سمپاشی باشد، مثل: ارزیابی قطر قطرات، تعداد قطرات در واحد سطح و همچنین چگونگی پراکنش.

تصویر زیر به خوبی نشان می‌دهد که توجه به مشخصات یاد شده و رابطه بین قطر و تعداد آن، متناسب با هدف مورد نظر، تا چه میزان می‌تواند کارآیی عملیات سمپاشی را افزایش دهد.



اندازه قطر قطرات سمی، بر حسب «میکرون» محاسبه می‌شود. برای این منظور، از کارت‌های حساس به آب و یا روغن استفاده می‌شود. به این صورت که هنگام کار، تعدادی از این کارت‌ها را به فاصله‌های معین و متعدد در زیر دستگاه سمپاش قرار می‌دهند. پس از ظهور لکه‌های ریز و آبی رنگ، با استفاده از دستگاه ویژه (اپتوماکس) و یا مقایسه با کارت‌های شاخص، سه مشخصه مذکور شامل: قطر، تعداد و پراکنش قطرات را ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب، به تناسب هدف مورد نظر، تکنیک‌های سمپاشی اصلاح می‌شود.




شناسایی نازل‌ها

یکی از مهم‌ترین اجزای سمپاش‌ها که نقش مؤثری در کیفیت و ویژگی‌های قطرات تولید شده دارد، «نازل» است. نازل‌ها دارای انواع و نام‌های متفاوت و متنوعی هستند. اما به طور کلی دارای دو شاخه اصلی اند:

۱ - نازل‌های مخروط پاش

صرف‌آ کاربری آن‌ها با هدف «حشره‌کش پاشی» و یا «قارچ‌کش پاشی» است و برای «علفکش پاشی» توصیه نمی‌شوند. البته این نوع نازل‌ها گاه «به صورت مخروط توپر» و گاه «با استفاده از یک ابزار نصب شده در پشت آن، به صورت مخروط توخالی» که بیشترین کاربرد را دارد به کار می‌روند.



۲ - نازل‌های بادبزنی

به نازل‌های «تی جت» نیز معروفند و صرفاً با هدف «علفکش پاشی» به کار می‌روند.




البته در موقعي که صرفاً سمپاش لانس دار (با نازل مخروط پاش) در اختیار داریم و ناگزیر از علفکش پاشی می باشیم، «نازل شره ای» می تواند نقش مبدل را ایفا کند. بدین صورت که نازل مخروط پاش از سر لانس باز و به جای آن نازل شره ای نصب می شود. به این ترتیب، خروجی نازل از حالت مخروط پاشی به حالت بادبزنی، مشابه نازل های تی جت تغییر وضعیت می دهد.



* نازل ها علاوه بر الگوی پاشش، دو نقش مهم دیگر را نیز بر عهده دارند :

- ۱ - میزان خروجی نازل بحسب لیتر در دقیقه و در فشار ثابت که به عنوان دبی نازل مطرح می شود.
- ۲ - زاویه پاشش که همواره با ارتفاع بوم و یا نازل از روی محصول نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، چنانچه به علت ناهمواری زمین، ناگزیر از افزایش ارتفاع بوم سمپاشی باشیم، لازم است به همان نسبت، زاویه پاشش نیز کاهش یابد. و در صورتی که نگران انحراف قطرات سمی (دریفت) باشیم، لازم است ارتفاع بوم سمپاشی را کاهش داده و به همان نسبت زاویه پاشش افزایش یابد.





کارخانه‌های مهم نازل سازی در دنیا،
با درج شماره‌هایی، دبی نازل و
همچنین زاویه پاشش آن را در فشار
ثابت مشخص می‌کنند.
به عنوان مثال: در نازل ۸۰۰۲ تی جت «
در فشار ثابت و استاندارد:

- دو رقم سمت راست معرف دبی نازل و برابر است با $(\cdot ٧٨٥ / ٧٨)$
 - و دو رقم سمت چپ معرف زاویه پاشش است که برابر با ٨٠ درجه می باشد.

همچین نازل‌ها رنگ‌بندی می‌شوند تا از این طریق، هنگام انتخاب آن‌ها، حداقل دبی را بتوان تشخیص داد.



- نارنجی = ۱.
 - سبز = ۱۵.
 - زرد = ۲.
 - آبی = ۳.
 - گرم = ۴.
 - قهوه ای = ۵.
 - خاکستری = ۶.
 - سفید = بیشتر از ۶.

هم پوشانی نازل‌ها

به علت ضعف تکنیکی در ساخت نازل‌ها - به ویژه نازل‌های تی‌جت -، دبی آن‌ها در حاشیه پاشش، کمتر از وسط می‌باشد. پس باید برای دستیابی به یکنواختی پاشش، از طریق همپوشانی، این مشکل را حل کنیم.

برای این کار باید ارتفاع بوم را طوری تنظیم کنیم که همه قسمت‌های همپوشانی شده در زیر بوم «در سطح دو بار همپوشانی (از طریق دو نازل)» و یا «در سطح سه بار همپوشانی (از طریق سه نازل)» قرار گیرند. غیر از این دو سطح، یکنواخت نشدن پاشش را در پی دارد. چنین وضعیتی - به ویژه در مورد کاهش کیفیت تأثیر علفکش‌ها - بسیار محسوس خواهد بود.

تصویر زیر، نمونه‌ای از رعایت نشدن همپوشانی است. همانطور که مشاهده می‌شود در زیر بوم، برخی قسمت‌ها دارای دو بار همپوشانی و قسمت‌های دیگر دارای سه بار همپوشانی است وجود چنین مشکلی به ویژه در مورد علفکش‌پاشی بسیار محسوس است، چرا که دبی ناهمگن می‌تواند در قسمت‌هایی از مزرعه باعث سوختگی محصول اصلی شده و یا به عکس در قسمت‌هایی از مزرعه تأثیر قطعی بر روی علف هرز مورد نظر نداشته باشد.



ارتفاع مناسب بوم سمپاش پشت تراکتوری از روی محصول براساس رعایت اصول همپوشانی

سه بار همپوشانی بر حسب سانتی متر	دو بار همپوشانی بر حسب سانتی متر	شماره نازل
۱۱۵	۷۵	(زرد) ۸۰۲۲
۷۲/۵	۵۰	(آبی) ۱۱۰۰۳۳
۶۰	۴۰	(استیل) ۱۱۰۰۴۴

طبق تحقیقات انجام شده بر روی سه نوع نازل «تی جت» تأیید شده و رایج در ایران، ارتفاع مناسب بوم از روی محصول - با رعایت اصل همپوشانی، رسیدن به دبی همگن و پاشش یکنواخت - به شرح جدول ذیل است :

* تغییر ارتفاع بوم از دو طریق میسر است:

- ۱ - با استفاده از اهرم ویژه بازوی هیدرولیک تراکتور. (البته صرفاً در مورد سمپاش‌های سوار شونده)، ضمن آنکه اینگونه تغییر ارتفاع، به علت حرکت نیم دایره‌ای آن، نیاز به دقت بیشتری دارد.
- ۲ - جابجایی بوم، با استفاده از روزنه‌های تعییه شده بر روی شاسی آن.



البته نازل دارای دبی یکنواخت، بدون نیاز به همپوشانی نیز وجود دارد، اما به علت گران بودن، به صورت فراغتی و رایج استفاده نمی شود.

صافی‌ها

معمولًا تأمین آب مصرفی در سمپاشی، از محل‌هایی است که اغلب دارای گل و لای و سنگریزه می‌باشد. بنابر این یکی دیگر از اجزای مهم سمپاش‌ها که نقش مؤثری در کالibrاسیون سمپاش و یکنواختی پاشش دارد، صافی‌ها است، که قبل از هر سمپاشی باید کنترل و تمیز شوند.



- . مش واحد صافی است و برابر است با تعداد .
- روزنہ در یک اینچ طول معادل $2/5$ سانتی متر
- صافی پشت نازل = 50 مش
- صافی درب و یا زیر مخزن = 30 مش

چکه‌گیر نازل (چک والو)

یکی از ابزارهای جانبی متصل به نازل‌ها که اهمیت ویژه‌ای در مصرف بهینه سموم و جلوگیری از هدر رفتن آن‌ها دارد، چکه‌گیر است. (در تصویر زیر، نمونه قدیمی و جدید آن ارائه شده است)

مکانیزم عمل آن، اجازه عبور محلول سمی، مشروط به تأمین حداقل یک بار فشار در پشت نازل می‌باشد.

معمولًاً مخزن سمپاش، یا در انبار، شارژ آب می‌شود و یا تأمین آب مخزن، در مناطقی دورتر از مزرعه در حال سمپاشی صورت می‌گیرد. همچنین در انتهای باند سمپاشی شده مزرعه، که تراکتور نیاز به دور زدن دارد، باید شیرهای مقسم بسته شوند.



در چنین شرایطی، چنانچه به عملکرد چکه‌گیر توجهی نشود و یا از مدار حذف شده باشد، علاوه بر به خطر انداختن مزارع و باغ‌های غیر هدف، ایجاد آلودگی در محیط زیست و در جویبارهای مسیر حرکت تراکتور، باعث به هدر رفتن مقادیر زیادی از سموم و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشاورزان می‌شود.

* طبقه بندی سمپاش ها بر حسب نوع کاربری

معمولًاً سمپاش ها بر اساس نوع کاربری، بر روی محصولات زراعی و باگی استفاده می شوند. از این رو، سمپاش های رایج در ایران را می توان به تفکیک زراعی و باگی، به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

الف: سمپاش های زراعی

- ۱ - سمپاش اتومایزر پشتی
- ۲ - سمپاش میکروfonر پشتی
- ۳ - سمپاش پشت تراکتوری بوم دار
- ۴ - سمپاش توربینی زراعی

ب: سمپاش های باگی

- ۱ - سمپاش تلمبه ای ساده پشتی
- ۲ - سمپاش کتابی اهرمی پشتی
- ۳ - سمپاش پشتی موتوری لاتس دار
- ۴ - سمپاش فرقونی صد لیتری
- ۵ - سمپاش زنبه ای
- ۶ - سمپاش توربینی باگی

البته در شرایطی که محدودیت نوع سمپاش وجود دارد، می توان با ایجاد تغییراتی بر روی سمپاش های باگی (مانند بوم دار کردن و یا تغییر نازل)، از آن ها بر روی محصولات زراعی نیز استفاده کرد. اما به منظور افزایش کیفیت سمپاشی، بهتر است برای هر محصول، سمپاش مناسب و اختصاصی همان محصول مورد استفاده قرار گیرد.


سمپاش اتومایزر پشتی

تکنیک این سمپاش، برای شکستن محلول و تولید قطره سمی، با استفاده از جریان شدید هوا می باشد. این عمل از طریق یک توربین ساده و نصب شده بر روی محور مرکزی یک موتور دو زمانه انجام می شود. ضمن آن که به وسیله کلاهک و یا شبکه های متفاوتی که در انتهای لوله خرطومی قرار می گیرد، جهت پاشش نیز قابل کنترل است.




ظرفیت مخزن این سمپاش حدود ۱۲ لیتر است. صرفاً ویژه سمپاشی مزارع طراحی شده است. هرچند به دلیل اختلاف نسبتاً زیاد بین قطر قطرات این سمپاش، از نظر کیفیت سمپاشی، ضعیف ارزیابی شده است، اما با نصب ھد میکروونر و یا الکترواستاتیک بر روی آن، علاوه بر اصلاح کیفیت، به میزان قابل توجهی راندمان آن نیز افزایش می‌یابد.

کاربری آن، صرفاً حشره‌کش پاشی و یاقارج کش پاشی است و نباید برای علفکش پاشی استفاده شود. ضمن آنکه این سمپاش قابلیت گردپاشی، گرانول پاشی و شعله‌افکن را هم دارد.



سمپاش اتوماتیک مجهز به میکروونر



شعله افکن با استفاده از سمپاش اتومایزر

کالیبراسیون

راندمان	حجم محلول مصرفی
راندمان ۳ هکتار	معمولی ۲۵۰-۳۵۰ لیتر
راندمان ۸-۱۰ هکتار	مجهز به میکرونو ۱۳ لیتر
راندمان ۱۵ هکتار	مجهز به الکترواستاتیک ۵ لیتر
	سرعت اپراتور ۱-۲ کامنه/ثانیه
	عرض کار ۳ متر




سمپاش میکرونو پشتی

تکنیک این سمپاش، استفاده از نیروی گریز از مرکز، برای شکستن محلول و تولید قطرات سمی است.

بدین صورت که: محلول سمی در داخل یک پیاله و یا استوانه چرخان (که در انتهای محور یک موتور الکتریکی در حال چرخش با دور زیاد قرار گرفته است) به صورت قطرات یکنواخت و همگن به اطراف تقسیم می شود.

در حال حاضر، به عنوان سمپاش های نسل جدید، دارای بهترین کیفیت سمپاشی و ویژگی های مورد انتظار قطره سمی می باشد. اما از نظر راندمان، هنوز قابل رقابت با سمپاشی هوایی و یا سمپاش های توربینی نیست. مگر آنکه در آینده، اینگونه سمپاش ها نیز مجهز به کلاهک های میکرونو شود.





کالیبراسیون

. میزان محلول مصرفی در هکتار 30 لیتر .
راندمان 8 هکتار در رو .
به علت تولید قطرات ریز اپراتور سمپاش باید به لباس کار
ایزووله مجهز باشد
انتخاب نازل که بر اساس هدف سمپاشی به 2 نوع از نظر
دبی تقسیم و همراه سمپاش ارائه شده است
سرعت حرکت اپراتور **ثانیه / متر** $2-3$.

سمپاش تلمبه ای ساده

به طور کلی سمپاش هایی
که خروجی آنها از طریق شیلنگ
و لانس تأمین می شود، کاربری
باغی دارند. سمپاش تلمبه ای
ساده نیز، جزو همین سمپاش
ها است. مخزن آن، یک استوانه
فلزی با حجم 10 تا 25 لیتر و
معمولًا از جنس گالوانیزه است
که دو طرف آن را به منظور
تحمل فشار هوای ذخیره شده
محدب می سازد.



تکنیک این سمپاش، استفاده از محلول تحت فشار برای تولید قطرات است. بدین صورت که از طریق یک تلمبه ساده دستی، پس از رسیدن فشار مخزن به حداکثر مجاز، بر روی دوش کاربر قرار می‌گیرد. با تخلیه تدریجی، محلول سمی از نازل مخروط پاش آن به صورت قطرات سمی خارج می‌شود. به همین دلیل در ابتدای کار، قطرات ریزتر و در انتهای کار، قطرات درشت‌تر است. این سمپاش صرفاً برای استفاده در حد چند درخت و یا درخت‌چه مناسب است و نباید در مبارزه با علف‌های هرز از آن استفاده شود.

کالیبراسیون

- میزان محلول مصرفی
- محصولات باغی زراعی ۵۰۰-۳۰۰ لیتر
- محصولات باغی بیش از ۶۰۰ لیتر
- راندمان حداکثر **نیم هکتار** در روز
- سرعت حرکت اپراتور در زراعت **ثانیه / ۱ متر**
- حرکت لانس زیگزاگی در عرض پاشش **۲ متر**

سمپاش کتابی اهرمی پشتی

تکنیک این سمپاش نیز محلول تحت فشار است. با این تفاوت که فشار لازم در مخزن ذخیره نمی‌شود، بلکه همزمان با تلمبه‌زنی، این فشار در پشت نازل تأمین می‌گردد. همچنین از نوسان ناشی از تلمبه‌زنی نیز به وسیله محفظه فشار که در مجاورت مخزن تعییه شده است جلوگیری می‌شود. برتری عمده این سمپاش نسبت به سمپاش پشتی تلمبه‌ای، فشار ثابت آن در طول سمپاشی است. با استفاده از این ویژگی می‌توان آن را مجهز به بوم و نازل‌های تی‌جت کرد تا در مبارزه با علف‌های هرز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سمپاش کتابی اهرم پشتی



علفکش پاشی با استفاده از
بوم دو متری ←

کالیبراسیون

- . میزان محلول مصرفی
- . زراعت با استفاده از بوم ۲۰۰-۳۰۰ لیتر و با استفاده از لاتس
- . ۵۰۰-۶۰۰ لیتر
- . باغات ۶۰۰-۸۰۰ لیتر
- . راندهمان یک هکتار در روز
- . سرعت حرکت اپراتور ۱-۲ / ثانیه
- . عرض کار ۲ متر

سمپاش پشتی موتوری لانس دار

این سمپاش تکمیل شده همان سمپاش کتابی اهرمی است. با این تفاوت که فشار لازم، به جای اهرم، توسط یک موتور دو زمانه تأمین می‌شود. از نظر تکنیکی، جزو سمپاش‌های محلول تحت فشار محسوب می‌گردد.

حجم مخزن آن، ۲۰ تا ۲۵ لیتر است. لانس و سر لانس آن، قابلیت تغییر در زاویه پاشش و قطر قطرات را نیز دارد. همچنین با توجه به ثابت بودن فشار، می‌توان آن را به بوم و نازل مجهز کرد تا بر روی محصولات زراعی نیز استفاده شود.



کالیبراسیون

- . میزان محلول معرفی
- . زراعت با استفاده از بوم ۳۰۰-۴۰۰ لیتر و با استفاده از لانس ۵۰۰-۶۰۰ لیتر
- . باغات ۶۰۰-۸۰۰ لیتر
- . راندمان ۵ هکتار در روز
- . سرعت حرکت اپراتور ۲ ثانیه / متر
- . عرض کار ۳ متر

سمپاش فرقونی صد لیتری

این سمپاش برای سمپاشی باغ‌ها طراحی شده است. به دلیل ظرفیت مخزن آن، به فرقونی صد لیتری معروف است. دارای یک موتور چهار زمانه و پمپ پیستونی به منظور تأمین فشار مناسب سمپاشی است. قابلیت سرویس دهی از طریق دو شیر خروجی با برد ۲۵ متر از طریق شیلنگ و لانس را دارد.

استفاده از این سمپاش، با توجه به مزایای تکنیکی آن، بر روی مزارع و محصولات زراعی مناسب نمی‌باشد. البته در صورت ضرورت می‌توان از محل سر لانس، با نصب یک بوم دو یا چهار متری، کاربری آن را به سمپاشی مزارع تغییر داد. اما کیفیت سمپاشی به اندازه عملکرد سمپاش‌های اختصاصی زراعت نخواهد بود.

مزایای استفاده از سمپاش فرقونی صد لیتری بر روی محصولات زراعی



- به عمل حرکات زیگزاگی شیلنگ و لانس **عدم پکنواختی** پاشش از نظر حجم محلول صرفی در واحد سطح
- **لهیدگی** مزرعه در حدود ۷-۱۰٪ با توجه به تردد اپراتور به همراه لانس و شیلنگ و همچنین فشار زیاد سمپاشی
- **کاهش ایمنی** اپراتور سمپاش با توجه به اینکه در میان توده‌ای از قطرات سمن معلق حرکت می‌کند
- **عدم پکنواختی** قطرات از نظر قطر - پراکنش و دانسیته و نهایتاً تنوع میزان تاثیر سهم در نقاط مختلف مزرعه

نتایج مقایسه سمپاش فرقونی مجهز به بوم و بدون بوم در محصولات زراعی

- کاهش حجم محلول صرفی از ۵۰۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر در هکتار
- افزایش راندمان از ۵ هکتار به ۱۰ هکتار در روز
- یکنواختی پاشش و ایجاد همگنی از نظر ویژگی‌های قطره
- کاهش میزان لهیدگی مزرعه
- امکان صرف علفکش در صورت استفاده از نازل‌های تن جت بر روی بوم
- افزایش ایمنی اپراتور سمپاش



نکته:

- به منظور جلوگیری از نوسان پاشش، این سمپاش دارای اتافک و یا محفظه فشار می باشد در صورت مشاهده لرزش شیلنگ و نوسان هنگام سمپاشی، با استفاده از تکنیک ذیل، پیوستگی جریان سمپاشی محقق خواهد شد.
- در شرایطی که موتور روشن است و مخزن نیز به اندازه کافی دارای آب می باشد ، با استفاده از دستکش بلند، توری مکنده را از کف مخزن بیرون آورده و به مدت ۵ ثانیه در بیرون از مخزن نگه می داریم تا اتافک فشار، هواگیری شود. سپس توری مکنده را به داخل مخزن بر می گردانیم. در نتیجه، لرزش شیلنگ، خاتمه یافته و جریان سمپاشی، پیوسته خواهد شد. وقت شود در شرایطی که موتور روشن است، توری مکنده بیشتر از ده ثانیه بیرون نماند، زیرا موجب بروز آسیب به پمپ پیستونی سمپاش خواهد شد.



کالیبراسیون

- . میزان محلول مصرفی روی محصولات باغی بیش از ۶۰۰ لیتر
- . میزان محلول مصرفی روی محصولات زراعی به شرط تغییرات لازم ۱۵۰-۵۰۰ لیتر
- . فشار سمعپاشی ۲۰-۳۰ بار حسب بار
- . سایر موارد مشابه پشتی لانس دار

سمپاش زنبه‌ای

این سمپاش نیز مشابه سمپاش فرقونی، صرفاً برای باغ‌ها طراحی شده است. با این تفاوت که چرخ و مخزن ثابت ندارد. به نحوی که علاوه بر تغییر در حجم مخزن، شیلنگ‌های مکش می‌تواند به صورت موقت در داخل هر مخزنی قرار گیرد.

به منظور ایجاد برد بیشتر، از نظر طول شیلنگ‌های خروجی و تأمین فشار مناسب در لانس‌های آتنی (از جمله سمپاشی نخيلات)، با نصب موتور و پمپ قوی‌تر بر روی آن، این هدف نیز محقق می‌گردد. کالیبراسیون آن، مشابه سمپاش فرقونی است.



سمپاش پشت تراکتوری بوم‌دار

این سمپاش فقط برای سمپاشی مزارع طراحی شده. در کشور ما به طور معمول با مخزن ۴۰۰ لیتری و بوم ۸ متری ساخته می‌شود. از آنجا که اغلب مزارع بدون استفاده از دوربین و تکنولوژی مناسب تسطیح می‌گردد، معمولاً ناهموار بوده و نمی‌توان طول بوم را به بیشتر از ۸ متر افزایش داد. چون کالیبراسیون دقیق سمپاش را ناممکن می‌سازد. البته در کشورهای دیگر، برای مزارع وسیع و هموار، از بوم‌های ۴۰ متری هم استفاده می‌شود.

در ضمن با تغییر پمپ که معمولاً از نوع دیافراگمی است و جایگزینی آن با پمپ پیستونی، در صورت ضرورت می‌توان از طریق نصب شیلنگ و لانس، به عنوان یک سمپاش زنبه‌ای نیز برای سمپاشی باغ‌ها از آن استفاده کرد.



* سمپاش پشت تراکتوری بوم‌دار به صورت‌های زیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱ - سوار شونده

به این صورت که کاملاً وابسته به تراکتور بوده و به اتصال سه نقطه تراکتور شامل شافت (pto) و دو بازوی هیدرولیک نیاز دارد.



۲- کششی

به این صورت که نیمه وابسته به تراکتور است. برای تأمین انرژی پمپ، صرفاً از شافت (pto) استفاده می‌کند. با نصب سمپاش بر روی یک شالسی دارای دو چرخ، نیازی به استفاده از بازوهای هیدرولیک نیست.



۳- خودکششی

به این صورت که کاملاً مستقل بوده و هیچگونه نیازی به سایر ماشین‌های کشاورزی ندارد.



کالیبراسیون

به طور کلی، کالیبراسیون در محصولات زراعی، تعیین میزان محلول مصرفی در یک هکتار با در نظر گرفتن ویژگی‌های مورد انتظار قطرات سمی است. برای رسیدن به این هدف، در سمپاش‌های ماشینی زراعی، اعم از پشت تراکتوری بوم‌دار و یا توربینی زراعی، باید سه عامل متغیر اصلی، به تناسب اهداف سمپاشی تحت کنترل قرار گیرند:


۱. فشار سمپاشی
۲. دبی و انتخاب نازل
۳. سرعت

از آنجا که این نوع کالیبراسیون، نیاز به انجام عملیات اجرایی، ارزیابی وضعیت سمپاش و همچنین محاسبات دقیق کارشناسی دارد، نمی‌توان یک الگویی کلی ارائه کرد. بلکه این گونه سمپاش‌ها، برای هر مزرعه، در شرایط زمانی و مکانی همان مزرعه باید تنظیم و کالیبره شوند. پس، قبل از اقدام به سمپاشی، لازم است در حوزه مراکز خدمات، حتماً به کارشناسان حفظ نباتات، مروجان کشاورزی، کلینیک‌های خصوصی گیاه‌پزشکی و یا شرکت‌های مجاز دفع آفات نباتی منطقه مراجعه کرده و انجام کالیبراسیون اجرایی سمپاش مورد نظر، از آنان درخواست شود.

مهم ترین شاخص‌های ارزیابی سمپاش پشت تراکتوری بوم دار، قبل از استفاده

- ۱ - باید شماره همه نازل‌ها از نظر دبی و زاویه پاشش یکسان بوده و شکاف نازل‌ها در امتداد بوم باشد. همچنین صافی ۵۰ مش در پشت آن‌ها وجود داشته باشد و صافی‌های درب و زیر مخزن نیز کنترل گردد.
- ۲ - با استفاده از ظرف مدرج و یا یک پیمانه یک لیتری، دبی نازل در یک دقیقه اندازه گیری و با شماره آن تطبیق داده شود.
- ۳ - فاصله نازل‌ها بر روی بوم، باید با شناسنامه سمپاش تطبیق داده شود که معمولاً در سمپاش‌های ایرانی ۵۰ سانتی متر به صورت ثابت است.
- ۴ - وجود چکه گیر (چک والو) در پشت نازل الزامی است.
- ۵ - از سلامت فنر ضربه گیر بر روی بوم اطمینان حاصل شود.
- ۶ - کلیه اتصالات، از زیر مخزن تا رگولاتور، شیرهای مقسم و لوله‌های انتقال محلول به نازل و همچنین لوله برگشت به مخزن، کنترل شود تا نشی نداشته و عبور محلول از آن‌ها به طور کامل انجام شود.
- ۷ - از سلامت رگولاتور و پیچ تنظیم کننده فشار، اطمینان حاصل شود.
- ۸ - به تناسب شماره نازل، ارتفاع بوم از روی محصول - به منظور رعایت اصول همپوشانی - کنترل شود.

ارزیابی سمپاش پشت تراکتوری بوم دار قبل از کالیبراسیون



سمپاش توربینی باگی و سمپاش توربینی زراعی



منابع:

- روش های کاربرد آفت کش ها، تالیف جی.اماتیوس، ترجمه محمد رضا افشاری.
- کالیبراسیون سمپاش های رایج ایران، تألیف مهندس رضا فلاح جدی.